
UŽIVATELSKÝ NÁVOD

virtufit

Preacher Curl Station


VF02138



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

virtufit


SEZNAM DÍLŮ




1 (1×)




2 (1×)



3 (1×)



4 (1×)



5 (1×)




6 (1×)



7 (1×)



8 (1×)



B1 (2×) Šroub s šestihrannou hlavou M10×95
Podložka M10
Matice M10



B2 (2×) Šroub s šestihrannou hlavou M10×20
Podložka M10




B3 (2×) Šroub s šestihrannou hlavou M8×65
Podložka M8



B4 (2×) Šroub s šestihrannou hlavou M8*20
Podložka M8


ZOZNAM DIELOV




1 (1×)




2 (1×)



3 (1×)



4 (1×)



5 (1×)




6 (1×)



7 (1×)



8 (1×)



B1 (2×) Skrutka s šesťhrannou hlavou M10×95
Podložka M10
Matica M10



B2 (2×) Skrutka s šesťhrannou hlavou M10×20
Podložka M10




B3 (2×) Hex bolt M8*65
Podložka M8




B4 (2×) Šroub s šestihrannou hlavou M8*20
Podložka M8

MONTAŽ 1



MONTAŽ 2





Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175