


力 | STRENGTH SHOP

ORIGINAL BELT SQUAT MACHINE ASSEMBLING




力


STRENGTH SHOP

ORIGINAL BELT SQUAT MACHINE ASSEMBLING


ČAST Č.	POPIS	MNŽ	ČAST Č.	POPIS	MNŽ
1	Základní rám	1	11	Šestihranný šroub M10X70	4
2	Hlavní rám	1	12	Šestihranný šroub M10X75	2
3	Spojovací trubka	1	13	Šestihranný šroub M12X70	7
4	Zátěžový rám	1	14	Šestihranný šroub M12X80	4
5	Nosný rám	1	15	Šestihranný šroub M12X90	3
6	Rukojeť	2	16	Šroub se čtyřhranným hrdlem M10X80	4
7	Zátěžová tyč	2	17	Podložka M10	16
8	Uložení kotouče	2	18	Podložka M12	28
9	uložení ložiska UCFL205D	2	19	Nylonová matice M10	10
10	uložení ložiska UCP205	2	20	Nylonová matice M12	14



KROK 1:



KROK 2:







STRENGTH SHOP


BELT SQUAT MACHINE ASSEMBLING

KROK3:



KROK4:









STRENGTH SHOP

ORIGINÁL BELT SQUAT MACHINE ASSEMBLING


CAST Č.	POPIS	MNŽ	CAST Č.	POPIS	MNŽ
1	Základný rám	1	11	Šesťhranná skrutka M10X70	4
2	Hlavný rám	1	12	Šesťhranná skrutka M10X75	2
3	Spojovacia rúrka	1	13	Šesťhranná skrutka M12X70	7
4	Zaťažovací rám	1	14	Šesťhranná skrutka M12X80	4
5	Nosný rám	1	15	Šesťhranná skrutka M12X90	3
6	Rukoväť	2	16	Skrutka so štvorhranným hrdlom M10X80	4
7	Zaťažovacia tyč	2	17	Podložka M10	16
8	Umiestnenie kotúče	2	18	Podložka M12	28
9	Ložiskové sedlo UCFL205D	2	19	Nylonová matica M10	10
10	montáž ložiska UCP205	2	20	Nylonová matica M12	14



KROK 1:




KROK 2:




力 | STRENGTH SHOP

BELT SQUAT MACHINE ASSEMBLING

KROK3:




KROK4:



力 | STRENGTH SHOP


ORIGINAL BELT SQUAT MACHINE ASSEMBLING




力 | STRENGTH SHOP

ORIGINAL BELT SQUAT MACHINE ASSEMBLING


PART NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Base Frame	1	11	M10X70 Hex Bolt	4
2	Main Frame	1	12	M10X75 Hex Bolt	2
3	Connecting Tube	1	13	M12X70 Hex Bolt	7
4	Weight Frame	1	14	M12X80 Hex Bolt	4
5	Support Frame	1	15	M12X90 Hex Bolt	3
6	Handle	2	16	M10X80 Square Neck Bolt	4
7	Weight Bar	2	17	M10 Washer	16
8	Plate Storage	2	18	M12 Washer	28
9	bearing seat UCFL205D	2	19	M10 Nylon Nut	10
10	bearing seat UCP205	2	20	M12 Nylon Nut	14



STEP 1:



STEP 2:







STRENGTH SHOP

ORIGINAL BELT SQUAT MACHINE ASSEMBLING

STEP 3:



STEP 4:





Dovozce a distributor pro Českou a
Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175
Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257