PL

iBiking+

FREE

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Bluetooth - podłączanie telefonu z systemem Android

	1. Pobierz aplikację iBiking+ z Google play. **Wymagania systemowe:** 480x800, 720x1280, 1280x800; Android 2.2 lub nowszy. **Obsługiwane urządzenia:** Samsung Galaxy Note1 - 4, Samsung Galaxy S2 - S5, HTC NEW ONE, HTC D316d, HTC M8, SONY Z ULTRA		5. Po prawidłowym połączeniu się urządzeń wyświetlony zostanie ekran główny aplikacji.
	2. Po zainstalowaniu aplikacji, uruchom ją i kliknij w ikonę w lewym dolnym roku ekranu.		
	3. Wybierz Bluetooth.		
	4. Wybierz skanowanie (SCAN FOR DEVICES), a następnie wskaż właściwe urządzenie. Domyślne hasło: 0000.		

Tunclinc - podłączanie telefonu z systemem Android

	Wciśnij ikonę Tunelinc.
	Połącz urządzenia kablem audio.
	Wciśnij CONNECT.
	Po prawidłowym połączeniu się urządzeń wyświetlony zostanie ekran główny aplikacji.

Bluetooth - podłączanie telefonu z systemem iOS

	Pobierz aplikację iBiking+ z APP STORE **Wymagania systemowe:** iOS 5.1.1 lub nowszy **Obsługiwane urządzenia:** iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPhone6, iPhone6+
	Po zainstalowaniu aplikacji włącz Bluetooth w urządzeniu i zacznij skanowanie.
	Wybierz właściwe urządzenie i wpisz hasło: 0000.
	Po prawidłowym połączeniu się urządzeń wyświetlony zostanie ekran główny aplikacji.

Tunclinc - podłączanie telefonu z systemem iOS

	1. Po zainstalowaniu aplikacji, uruchom ją i kliknij w ikonę w lewym dolnym roku ekranu.		5. Po prawidłowym połączeniu się urządzeń wyświetlony zostanie ekran główny aplikacji.
	2. Wciśnij ikonę Tunelinc.		
	3. Podłącz kabel audio i ustaw głośność pomiędzy 70% a 90% poziomu skali.		
	4. Wciśnij CONNECT.		

Uwagi i ostrzeżenia:

1. Gdy urządzenie nie nawiąże połączenia przez 15 sekund, sygnał zostanie przerwany. Aby go przywrócić należy wyłączać, a następnie ponownie uruchomić aplikację w swoim urządzeniu.
2. Urządzenie jest kompatybilne z 4-pinowym kablem audio (mini-jack). Maksymalna, dopuszczalna długość kabla to 50 cm.
3. Upewnij się, że korzystasz z wysokiej jakości kabla audio. Kabel słabej jakości może powodować zakłócenia transmisji danych.
4. Po podłączeniu urządzeń kablem audio nie należy poruszać jego wtykiem – może to zakłócić transmisję danych pomiędzy urządzeniami.
5. Nie należy ładować baterii urządzeń połączonych ze sobą kablem audio – może to zakłócić transmisję danych pomiędzy urządzeniami.
6. Nie należy korzystać z połączenia kablem audio w wilgotnym środowisku.
7. Do właściwego funkcjonowania aplikacji niezbędne jest zwiększenie poziomu głośności w urządzeniu.
8. Domyślną formą komunikacji jest Bluetooth. Przy jednoczesnym podłączeniu kablem audio, urządzenie będzie korzystało z połączenia Bluetooth.

Logowanie się użytkownika

	1. Wejdź do ustawień (SETTING).		5. Zaloguj się - wciśnij LOGIN.
	2. Wybierz preferowany system miar: anglosaski (IMPERIAL) lub międzynarodowy (METRIC).		6. Wybierz preferowaną formę logowania.
	3. Zdefiniuj wartość preferowanego przełożenia.		7. Przykładowy ekran logowania poprzez konto Google.
	4. Wybierz pożądaną wartość. X zeruje licznik.		8. Zaakceptuj ustawienia.

	9. Ładowanie.		13. Ekran, który wyświetli się po poprawnym zalogowaniu się.
	10. Ekran, który wyświetli się po poprawnym zalogowaniu się.		14. Utwórz nowe konto.
	11. Przykładowy ekran logowania poprzez konto na Facebooku.		15. Wpisz swój adres e-mail oraz zdefiniuj hasło.
	12. Ładowanie.		16. Przejdź do swojej skrzyni pocztowej.



17.

Odszukaj w swojej skrzynce wiadomość aktywacyjną i kliknij w link służący weryfikacji adresu e-mail.

18.

Po pierwszym zalogowaniu wciśnij przycisk EDIT.

19.

Uzupełnij swoje dane.



20.

Wciśnij ikonę kamery i wybierz swoje zdjęcie profilowe. Po zakończeniu wciśnij przycisk DONE.

Plan treningu (TARGET)

	1. Wciśnij przycisk TARGET.		5. Po ustawieniu preferowanej wartości czasu aplikacja zacznie odliczać go, aż do osiągnięcia punktu 00:00. W każdej chwili możesz go zatrzymać wciskając pauzę.
	2. Ustaw czas.		6. Po zakończeniu treningu możesz udostępnić swoje wynika na Facebooku lub Twitterze.
	3. Ustaw dystans.		7. Ekran udostępniania wyników na Facebooku.
	4. Ustaw kalorie.		

Szybki start (QUICK START)

	Wciśnij przycisk QUICK START.
	Po rozpoczęciu treningu w każdej chwili możesz go zatrzymać wciskając pauzę.
	Po zakończeniu treningu możesz udostępnić swoje wynika na Facebooku lub Twitterze.
	Ekran udostępniania wyników na Facebooku.

Centrum Rytmu Serca (HRC)

	1. Wciśnij przycisk HRC.		5. Po osiągnięciu założonej wartości rytmu serca na ekranie pojawi się ostrzeżenie.
	2. Ustaw maksymalną wartość rytmu serca.		6. Po zakończeniu treningu możesz udostępnić swoje wynika na Facebooku lub Twitterze.
	3. Ustaw czas.		7. Ekran udostępniania wyników na Facebooku.
	4. Po ustawieniu preferowanej wartości czasu aplikacja zacznie odliczać go, aż do osiągnięcia punktu 00:00.		

iRoute - wybór trasy

	1. Wciśnij przycisk PURCHASED ITEMS.		5. Dodaj punkt startowy i końcowy. Możesz wybrać do 8 punktów zwrotnych na swojej trasie.
	2. Wciśnij przycisk iRoute..		6. Przytrzymaj punkt zwrotny przez 2 sekundy w celu jego usunięcia.
	3. Zaplanuj swoją podróż. Wciśnij przycisk PLAN MY OWN ROUTE.		7. Przytrzymaj punkt startowy lub końcowy w celu jego przesunięcia.
	4. Wpisz nazwę lokalizacji.		8. Dodaj trasę do ulubionych. Wciśnij MY FAVORITES.

	9. Na liście ulubionych znajduje się 5 domyślnych propozycji tras.		13. Tryb widoku ulicy.
	10. Po wprowadzeniu trasy możesz wybrać jeden z trzech trybów wyświe-tlania trasy.		14. Po zakończeniu treningu możesz udostępnić swoje wynika na Facebooku lub Twitterze.
	11. Tryb standardowy.		15. Ekran udostępniania wyników na Facebooku.
	12. Tryb hybrydowy.		16. Po zakończeniu treningu możesz dodać trasę do ulubionych. W tym celu wciśnij ikonę gwiazdki, znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.

	17. Nadaj nazwę swojej trasie – wciśnij przycisk SAVE w celu jej zapisania.		20. Wciśnij przycisk DELETE w celu usunięcia trasy.
	18. Zapisana trasa pojawi się na liście ulubionych (MY FAVORITES).		
	19. Pozbądź się niechcianej tras z listy poprzez przeciągnięcie jej do lewej strony ekranu.		

Ostrzeżenie:

Po usunięciu trasy z pamięci nie ma możliwości jej przywrócenia. Dotyczy to również tras domyślnie znajdujących się w pamięci urządzenia (w celu ich przywrócenia należy odinstalować i ponownie zainstalować aplikację).

Historia treningów

1.

Wciśnij ikonę iBiking+.

5.

W kalendarzu, dni, w których odbywał się trening, zostały oznaczone czerwoną kropką.

2.

Przeglądaj historię swoich treningów. Ikona kosza służy do usuwania wpisów.

6.

Szara kropka oznacza miesiące.

3.

Możesz usunąć poszczególne wpisy – zaznaczając je z osobna – lub wszystkie na raz – wykorzystując funkcję zaznaczania hurtowego (ALL).

4.

Po zaznaczeniu wybranych wpisów wciśnij ikonę kosza w celu ich usunięcia. Anuluj operację wciskając X.

Ostrzeżenie:

Po usunięciu historii nie ma możliwości jej odzyskania.

MapMyFitness

	1. Jeżeli przycisk MapMyFitness jest nieaktywny, należy uzupełnić swój profil użytkownika (wybierz SETTING na ekranie głównym).		5. Po poprawnym załogowaniu się w lewym dolnym rogu pojawi się czerwony pasek.
	2. Wciśnij ikonę w lewym dolnym rogu ekranu.		6. Wciśnij MapMyFitness.
	3. Zaloguj się poprzez konto na MapMyFitness lub Facebooku.		7. W pasu wyszukiwania wpisz nazwę miejsca.
	4. Wciśnij AUTHORIZE.		8. W opisie wybranej trasy pojawi się informacja o jej ukształtowaniu.

	9. Wciśnij ikonę w lewym górnych rogu ekrany w celu dokonania wyboru trybu wyświetlania mapy. By zacząć trening wciśnij przycisk START.

Ostrzeżenie:

1. Nie ma możliwości edytowania tras zapisanych na liście ulubionych oraz w MapMyFitness.
2. GYM Center jest niedostępne w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie oraz innych miejsc, których lokalizacja znajduje się poza zasięgiem systemu.

EN

iBiking+

FREE

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Android Cell Phone Bluetooth setting instruction

	1. Download iBiking+ in Google play **System requirements:** 480x800, 720x1280, 1280x800; Android 2.2 or above. **Support Android devices:** Samsung Galaxy Note1 - 4, Samsung Galaxy S2 - S5, HTC NEW ONE, HTC D316d, HTC M8, SONY Z ULTRA		5. Paring successful and entering APP.
	2. After finish download, open the APP and click lower left icon to connect.		
	3. Select BLUETOOTH for connect.		
	4. Press "SCAN FOR DEVICES", check on the device and enter the default code: 0000.		

Android Cell Phone Tunelinc setting instruction

	Press Tunelinc icon to connect.
	Plug in the audio cable.
	Press CONNECT.
	Connect successful and entering APP.

iOS Cell Phone Bluetooth setting instruction

	Download iBiking+ in APP STORE **System requirements:** iOS 5.1.1 or above. **Support iOS devices:** iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPhone6, iPhone6+
	After finish download, turn on the tablet's Bluetooth, and start searching the device.
	Check on the device and enter the default code: 0000.
	Paring successful and entering APP.

iOS Cell Phone Tunelinc setting instruction

	1. After downing APP press lower left icon to connect.		5. Connect successful and entering APP.
	2. Press icon to connect.		
	3. Plug in the audio cable and adjust the volume between 70% to 90%.		
	4. Press CONNECT.		

Notices and warnings:

1. Without receiving any reply comment of communications protocol, the APP would continue sending signal and wait for acknowledging. And over 15 seconds the tunelinc would off line, and user needs to reset (such as: phone, message, or any sound disturbance comes in. In 15 seconds the connection would continue but if over 15 seconds, user needs to reset).
2. TUNELINC's audio cable connector is 4 pin, and the length limit is 50cm.
3. TUNELINC's audio cable be sure to use the factory supplied to achieve high quality transmission. If using non-original audio cable, not only affect the transmit performance but also may happened unexpected result and we can not provide assistance by then.
4. After insert the Tunelinc into audio jack do not rotate. The audio cable can not be curl to prevent effect inductive action and avoid lead to poor contact of transmission.
5. As using Tunelinc do not put any device on charge in order to reduce the interference of the transmission.
6. Do not put the Tunelinc audio cable connector in a humid environment.
7. Due to operate iConsole + APP needs to increase the volume, therefore, if the device display the volume warning message, the user needs to press confirmation for beneficial APP subsequent operations.
8. If BT and Tunelinc are connecting at the same time then the console would select BT as the main connector.

Log in setting instruction

	1. “SETTING” edit My Profile.		5. First time using this app, user needs to log in. Press “LOG IN”.
	2. Select Imperial/Metric.		6. Log in by user's Google/FB account or create a new account.
	3. Adjust Gear Ratio value.		7. Log in with Google account.
	4. User can adjust gear ratio value, and X is for clear.		8. Pressing “ACCEPT”.

	9. Loading.		13. Log in success.
	10. Log in success.		14. Create a new account.
	11. Log in with Facebook account.		15. Key in user's account info and password.
	12. Loading.		16. Enable the email account.



17.

Find the account activating mail and click the URL to verify the account.

18.

After log in press “EDIT” to create personal data.

19.

Fill in personal data.



20.

Click camera icon to choose picture or take picture. Then press “DONE” to finish setting.

Target setting instruction

	1. “TARGET”.		5. The setting “TIME” starts countdown. User can press pause from console control to stop exercise any time. The display values would be different depending on the change of treadmill.
	2. Setting “TIME”.		6. When finish, the workout summary can post on Facebook or Twitter.
	3. Setting “DISTANCE”.		7. Click Facebook to upload the workout summary.
	4. Setting “CALORIES”.		

Quick Start setting instruction

	"QUICK START".
	After starting exercise user can press pause from console control to stop any time. The display values would be different depending on the change of treadmill.
	When finish, the workout summary can post on Facebook or Twitter.
	Click Facebook to upload the workout summary.

HRC setting instruction

	1. “HEART RATE”.		5. As over the target heart value, there would be a warning.
	2. User can custom the percentage.		6. When finish the workout summary can post on Facebook or Twitter.
	3. Setting “TIME”.		7. Click Facebook to upload the workout summary.
	4. The setting TIME starts countdown.		

iRoute setting instruction

	1. Press “PURCHASED ITEMS” to entry.		5. User can set a start point and end point by own which can select a total of eight turning points between.
	2. Press “iRoute” to entry.		6. Delete turning point by press on it for two seconds.
	3. Press “PLAN MY OWN ROUTE”.		7. Press and hold the start or end points can move and change its position.
	4. Input the key word to search location.		8. Press ”MY FAVORITES”.

	9. There are five default routes in my favorites. User selected route can save in my favorites.		13. Street view Mode.
	10. After finish setting route and start exercise, there are three vision modes can choose.		14. When finish the workout summary can post on Facebook or Twitter.
	11. Standard Mode.		15. Click Facebook to upload the workout summary.
	12. Hybrid Mode.		16. After finish workout, user can save the route to my favorites section by press the Star icon which is next to the home icon.

	17. User can named the route. Press “SAVE” to store.		20. Then press delete for erase.
	18. The saving route will show on my favorites section.		
	19. The unwanted route can be deleting by slide to the left.		

Warning:

After user delete increasing route which cannot be return. Also the default routes once deletes by user, which cannot be return and must reload the APP to have the routes back.

Workout summary

	1. Click “iBiking+”		5. In the calendar section lists the dates that user had been workout which would mark in red dot.
	2. All the workout histories show up. The trash can icon can delete and in the calendar icon lists the dates that user had been workout.		6. Grey dot represents the month.
	3. In delete function, user can click on the white box for each or press “ALL” to select all.	**Warning:** Once user deletes working out summary then it cannot be return.	
	4. After selecting, press the trash can icon in middle, then the workout history can be delete. Press X to cancel.		

MapMyFitness

	1. If Map My Fitness is not operating, then go setting section to set up My Profile first.		5. As login successful, the lower left corner icon would have red bar appear.
	2. Press lower left icon.		6. Press MapMyFitness.
	3. Login by MapMyFitness account or FACEBOOK account.		7. On search bar input the keyword of place. For example: New York Many routes would pop up for user to select.
	4. Press AUTHORIZE.		8. The selecting route would display the incline.

	9. Click top left arrow icon to change the vision. After setting the route press top right icon to start.

Warning:

1. User cannot make any change of route under this section.
2. GYM Center is not available in the US, Canada, or some areas due to the patent issue.

CZ

iBiking+

FREE

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Bluetooth – připojení telefonu se systémem Android

	1. Stáhněte aplikaci iBiking+ z Google play. **Systémové požadavky:** 480x800, 720x1280, 1280x800; Android 2.2 nebo novější. **Podporovaná zařízení:** Samsung Galaxy Note1 - 4, Samsung Galaxy S2 - S5, HTC NEW ONE, HTC D316d, HTC M8, SONY Z ULTRA		5. Po správném připojení/spárování zařízení se na displeji zobrazí hlavní menu aplikace.
	2. Po nainstalování aplikaceji spusťte a klikněte na ikonu v levém dolním rohu displeje.		
	3. Vyberte Bluetooth.		
	4. Vyberte skenování (SCAN FOR DEVICES), a poté vyberte požadované zařízení. Výchozí heslo je: 0000.		

Tunclinc - připojení telefonu se systémem Android

	Stiskněte ikonu Tunelinc.
	Spojte zařízení audio kabelem.
	Stiskněte CONNECT.
	Po správném připojení/spárování zařízení se na displeji zobrazí hlavní menu aplikace.

Bluetooth – připojení telefonu se systémem iOS

	Stáhněte aplikaci iBiking+ z APP STORE **Systémové požadavky:** iOS 5.1.1 nebo novější **Podporovaná zařízení:** iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPhone6, iPhone6+
	Po nainstalování aplikace zapněte Bluetooth v zařízení a spusťte skenování.
	Vyberte požadované zařízení. Výchozí heslo je: 0000.
	Po správném připojení/spárování zařízení se na displeji zobrazí hlavní menu aplikace.

Tunclinc - připojení telefonu se systémem iOS

	1. Po nainstalování aplikaci ji spusťte a klikněte na ikonu v levém dolním rohu displeje.		5. Po správném připojení/spárování zařízení se na displeji zobrazí hlavní menu aplikace.
	2. Stiskněte ikonu Tunelinc.		
	3. Připojte audio kabel a nastavte hlasitost na úroveň mezi 70% a 90% jejího rozsahu.		
	4. Stiskněte CONNECT.		

Poznámky a upozornění:

1. Pokud zařízení nenaváže spojení po dobu 15 sekund, signál bude přerušen. Pro jeho obnovení je potřeba aplikaci ve Vašem zařízení vypínat a opětovně zapínat.
2. Zařízení je kompatibilní se 4-pinovým audio kabelem (mini-jack). Maximální přípustná délka kabelu je 50 cm.
3. Ujistěte se, že používáte audio kabel vysoké kvality. Kabel nízké kvality může způsobit přerušovaný přenos dat.
4. Po připojení zařízení audio kabelem nehýbejte se zástrčkou – mohlo by dojit k narušení přenosu dat mezi zařízeními.
5. Nenabíjejte baterii zařízení , která jsou k sobě připojena – mohlo by dojít k narušení přenosu dat mezi zařízeními.
6. Nepoužívejte připojení prostřednictvím audio kabelu ve vlhkém prostředí.
7. Ke správnému fungování aplikace je nezbytné zvýšit hladinu hlasitosti zařízení.
8. Výchozí formou komunikace je Bluetooth. Při současném připojení prostřednictvím audio kabelu bude zařízení využívat spojení prostřednictvím Bluetooth.

Přihlášení uživatele

	1. Vejděte do nastavení (SETTING).		5. Přihlaste se - stiskněte LOG IN.
	2. Vyberte preferovaný metrický systém: anglosaský (IMPERIAL) nebo mezinárodní (METRIC).		6. Vyberte preferovanou formu přihlašování se.
	3. Zvolte preferovaný stupeň zátěže.		7. Vzorová obrazovka přihlašování se prostřednictvím konta Google.
	4. Vyberte požadovanou hodnotu. X maže.		8. Potvrďte nastavení.

	9. Ukládání informací.		13. Obrazovka, která se zobrazí po správném přihlášení se.
	10. Obrazovka, která se zobrazí po správném přihlášení se.		14. Vytvořte nové konto.
	11. Vzorová obrazovka přihlašování se prostřednictvím konta Facebook.		15. Vepište svoji e-mailovou adresu a definujte heslo.
	12. Ukládání informací.		16. Jděte do svojí pošty.

	17. Vyhledejte zprávu s aktivačními údaji a klikněte na link sloužící k ověření e-mailové adresy.
	18. Po prvním přihlášení se stiskněte tlačítko EDIT.
	19. Vyplňte svoje údaje.
	20. Stiskněte ikonu kamery a vyberte svoji profilovou fotku. Po zakončení stiskněte tlačítko DONE.

Tréninkový plán (TARGET)

	1. Stiskněte tlačítko TARGET.		5. Po nastavení preferované hodnoty času jej bude aplikace odpočítávat až do okamžiku dosažení hodnoty 00:00. Kdykoli je možné jej zastavit stisknutím pauzy.
	2. Nastavte čas.		6. Po ukončení tréninku můžete své výsledky zveřejnit na Facebooku nebo Twitteru.
	3. Nastavte vzdálenost.		7. Obrazovka zveřejnění výsledků na Facebooku.
	4. Nastavte kalorie.		

Rychlý start (QUICK START)

	Stiskněte tlačítko QUICK START.
	Po započetí tréninku jej můžete kdykoli zastavit stisknutím pauzy.
	Po ukončení tréninku můžete své výsledky zveřejnit na Facebooku nebo Twitteru.
	Obrazovka zveřejnění výsledků na Facebooku.

Centrum srdečního rytmu(HRC)

	1. Stiskněte tlačítko HRC.		5. Po dosažení nastavené hodnoty srdečního rytmu se na displeji zobrazí varování.
	2. Nastavte maximální hodnotu srdečního rytmu.		6. Po ukončení tréninku můžete své výsledky zveřejnit na Facebooku nebo Twitteru.
	3. Nastavte čas.		7. Obrazovka zveřejnění výsledků na Facebooku.
	4. Po nastavení preferované hodnoty času jej bude aplikace odpočítávat až do okamžiku dosažení hodnoty 00:00.		

iRoute – výběr trasy

	1. Stiskněte tlačítko PURCHASED ITEMS.		5. Přidejte výchozí a koncový bod. Můžete vybrat až 8 bodů, kterými má trasa vést.
	2. Stiskněte tlačítko iRoute.		6. Přidržte bod, kterým má trasa vést po dobu přes 2 sekundy za účelem jeho smazání.
	3. Naplánujte svoji trasu. Stiskněte tlačítko PLAN MY OWN ROUTE.		7. Přidržte výchozí nebo koncový bod za účelem jeho přesunutí.
	4. Vepište název lokalizace.		8. Přidejte trasu do oblíbených. Stiskněte MY FAVORITES.

	9. Na seznamu oblíbených se nachází 5 výchozích tras.		13. Režim street view.
	10. Po vložení trasy si můžete vybrat jeden ze tří režimů zobrazení trasy.		14. Po ukončení tréninku můžete své výsledky zveřejnit na Facebooku nebo Twitteru.
	11. Standardní režim.		15. Obrazovka zveřejnění výsledků na Facebooku.
	12. Hybridní režim.		16. Po ukončení tréninku můžete přidat trasu mezi oblíbené. Za tímto účelem stiskněte ikonu hvězdičky nacházející se v pravém horním rohu displeje.

	17. Pojmenujte svoji trasu – stiskněte tlačítko SAVE za účelem uložení jejího jména.		20. Stiskněte tlačítko DELETE za účelem odstranění trasy.
	18. Uložená trasa se objeví na seznamu oblíbených (MY FAVORITES).		
	19. Zbavte se nechtěné trasy ze seznamu jejím přetáhnutím do levé strany displeje.		

Upozornění:

Po odstranění trasy z paměti není možno ji vrátit zpět. Týká se to také výchozích tras nacházejících se v paměti zařízení (za účelem jejich navrácení je potřeba aplikaci odinstalovat a opětovně nainstalovat).

Historie tréninků

	1. Stiskněte ikonu iBiking+.		5. V kalendáři, jsou dny, kdy proběhl trénink, označené červenou tečkou.
	2. Prohlížejte historii svých tréninků. Ikona koše slouží k odstraňování uložených dat.		6. Šedé značení značí měsíce.
	3. Můžete odstranit data jejich jednotlivým nebo hromadným označením – pomocí funkce hromadného označování (ALL).	**Upozornění:** Po odstranění historie není možné ji získat zpět.	
	4. Po označení vybraných dat stiskněte ikonu koše za účelem jejich odstranění. Operaci zrušte stisknutím X.		

MapMyFitness

	1. Pokud je funkce MapMyFitness nedostupná, je potřeba dovyplnit profil uživatele (vyberte SETTING na hlavním displeji).		5. Po správném přihlášení se, se v levém dolním rohu objeví červený pásek.
	2. Stiskněte ikonu v levém dolním rohu displeje.		6. Stiskněte MapMyFitness.
	3. Přihlaste se prostřednictvím konta na MapMyFitness nebo Facebooku.		7. Do vyhledávacího řádku vepište název místa.
	4. Stiskněte AUTHORIZE.		8. V popisu vybrané trasy se objeví informace o jejím profilu.

	9. Stiskněte ikonu v levém horním rohu displeje za účelem provedení výběru režimu zobrazení mapy. Za účelem spuštění tréninku stiskněte tlačítko START.

Upozornění:

1. Není možno editovat trasy uložené na seznamu oblíbených a v MapMyFitness.
2. GYM Center není dostupné v USA, Kanadě a jiných místech, jejichž lokalizace se nachází mimo dosah programu.