


## Jak začít?

Gratulujeme ke skvělé volbě! V tomto návodu najdete první kroky, jak začít používat nové hodinky Polar Vantage V.

- 1. Abyste hodinky aktivovali a nabili,** připojte je pomocí přibaleného kabelu k napájenému USB portu nebo k USB nabíječce. Kabel zapadne na místo jako magnet, jen dbejte na to, aby výstupek na kabelu lícovl s drážkou na hodinkách (vyznačeno červeně). Upozorňujeme, že může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení.



- 2. Abyste hodinky nastavili,** zvolte jazyk a upřednostňovaný způsob nastavení. Hodinky vám nabídnou tři možnosti nastavení: nastavení pomocí mobilního zařízení (A), počítače (B) nebo přímo z hodinek (C). Vyberte si možnost, která se vám nejvíce líbí, pomocí tlačítka **NAHORU/DOLŮ** a potvrďte tlačítkem **OK**. Doporučujeme možnost **A** nebo **B**.

**i** Chcete-li dostávat ta nejpřesnější a nejosobnější data o tréninku a aktivitě, dbejte na to, aby nastavení bylo přesné.

**i** Možnosti **A** a **B**: Je-li pro hodinky k dispozici aktualizace firmwaru, doporučujeme, abyste ji při provádění nastavení nainstalovali. Může to trvat až 10 minut.

## A NASTAVENÍ POMOCÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ A APLIKACE POLAR FLOW

Pozor, párování musíte provést v aplikaci Flow a NE v nastavení Bluetooth na mobilním zařízení.

1. Zajistěte, aby **mobilní zařízení** bylo připojené k **internetu** a zapněte **Bluetooth®**.
2. Stáhněte si **aplikaci Polar Flow** z obchodu App Store nebo Google Play na mobilním zařízení.
3. Spusťte aplikaci Flow na mobilním zařízení.
4. Aplikace Flow rozpozná hodinky Vantage V, pokud budou blízko, a vybídne vás ke spárování. Přijměte žádost o spárování a **zadejte párovací kód Bluetooth**, který se zobrazí na displeji hodinek, do aplikace Flow.
5. **Přihlaste se** pomocí svého **účtu u Polaru** nebo si založte nový. Provedeme vás přihlášením a nastavením v aplikaci.

Po dokončení nastavení klepněte na **Uložit a synchronizovat** a nastavení se synchronizuje do hodinek.

## B NASTAVENÍ POMOCÍ POČÍTAČE

1. Jděte na adresu **flow.polar.com/start**, stáhněte si do počítače a nainstalujte software pro přenos dat **Polar FlowSync**.
2. Přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru nebo si založte nový. Provedeme vás přihlášením a nastavením ve webové službě Polar Flow.

## C NASTAVENÍ NA HODINKÁCH

Upravte hodnoty pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ** a každý výběr potvrďte tlačítkem **OK**. Pokud se v kterémkoli okamžiku budete chtít vrátit a změnit nějaké nastavení, mačkejte tlačítko **ZPĚT**, dokud se nedostanete k nastavení, které chcete změnit.

**Když provádíte nastavení přímo na hodinkách, nejsou ještě připojené k Polar Flow. Aktualizace firmwaru hodinek jsou k dispozici pouze prostřednictvím Polar Flow.** Abyste mohli hodinky a unikátní funkce Polar využívat naplno, je důležité, abyste později provedli další nastavení ve webové službě nebo mobilní aplikaci Polar Flow podle pokynů u možnosti **A** nebo **B**.

## Seznamte se s hodinkami Vantage V



### HLAVNÍ FUNKCE TLAČÍTEK

- Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení výběru.
- Procházejte tréninkové náhledy a nabídku tlačítka **NAHORU/DOLŮ**, procházejte seznamy možností a upravujte zvolené hodnoty.
- Pro návrat, přerušení a zastavení tréninku použijte tlačítko **ZPĚT**. V časovém náhledu stiskněte tlačítko **ZPĚT** pro vstup do nabídky, stiskněte a podržte pro spuštění párování a synchronizace.
- Stiskněte a podržte tlačítko **OSVĚTLENÍ** pro uzamčení tlačítek.

### DOTYKOVÝ DISPLEJ\*

- Klepněte na displej, chcete-li vybrat nějakou položku
- Přejíždějte prstem nahoru nebo dolů, chcete-li rolovat nabídkou
- Přejed'te prstem doleva nebo doprava v časovém náhledu, chcete-li zobrazit různé ciferníky

\*Deaktivován při tréninku

## Hlavní funkce

### TRAINING LOAD PRO

Získejte ucelený přehled o tom, jak tréninky různým způsobem zatěžují vaše tělo. Monitorování jednotlivých tréninků a dlouhodobé monitorování.

### RECOVERY PRO\*

Vyvarujte se přetrénování a zranění a sledujte svoji úroveň regenerace každý den i dlouhodobě. Funkce Training Load Pro a Recovery Pro poskytují holistický přehled tréninku a regenerace.

### MĚŘENÍ BĚŽECKÉHO VÝKONU NA ZÁPĚSTÍ

Funkce měření běžeckého výkonu poskytovaná společností Polar představuje snadný způsob, jak v reálném čase monitorovat výkon při běhu bez snímačů. Informace o běžeckém výkonu poskytují další údaje k analýze hospodárnosti při běhu a zlepšování výkonu a ucelenější přehled o intenzitě běžeckých tréninků.

### TRÉNINK SE SNÍMÁNÍM TEPOVÉ FREKVENCE NA ZÁPĚSTÍ

Špičková fúzní technologie snímače Polar Precision Prime pro nošení na zápěstí kombinuje optické měření tepové frekvence s měřením styku s pokožkou, a tak zajišťuje přesné měření tepové frekvence na zápěstí po celý den, a to i při náročných tréninkových podmínkách.

\*Vyžaduje se snímač tepové frekvence H10



## VANTAGE V

PROFESIONÁLNÍ UNIVERZÁLNÍ SPORTOVNÍ HODINKY

### Technické specifikace

TYP BATERIE: LITHIUM-POLYMEROVÁ BATERIE 320 mAh

SNÍMAČ TEPOVÉ FREKVENCE: INTERNÍ OPTICKÝ

VODOTĚSNOST: 30 M (VHODNÉ PRO PLAVÁNÍ)

POUŽITÉ MATERIÁLY:

ČERNÉ PROVEDENÍ: SKLÍČKO GORILLA GLASS 3 SPOLEČNOSTI CORNING, SUS 316, AUSTENITICKÁ NEREZOVÁ OCEL BEZ OBSAHU NIKLU / X15 CRNMNOM 17 11 3, CHN LIMS 70A/B, SUS 316L, TPU, SUS 304, PMMA, SUS 630, PA12

ORANŽOVÉ A BÍLÉ PROVEDENÍ: SKLÍČKO GORILLA GLASS 3 SPOLEČNOSTI CORNING, SUS 316, AUSTENITICKÁ NEREZOVÁ OCEL BEZ OBSAHU NIKLU / X15 CRNMNOM 17 11 3, CHN LIMS 70A/B, SUS 316L, SUS 304, PMMA, SUS 630, PA12

KABEL: MOSAZ, PA66+PA6, PC, TPE, UHLÍKOVÁ OCEL, NYLON

Rádiové zařízení pracuje ve frekvenčním pásmu 2,402–2,480 GHz ISM a s maximálním výkonem 2,8 mW.

Technologie optického snímání tepové frekvence Polar Precision Prime používá velice malé a bezpečné množství elektrického proudu na pokožce, který měří kontakt zařízení a vašeho zápěstí za účelem zvýšení přesnosti.

APP STORE JE ZNAČKA SLUŽBY SPOLEČNOSTI APPLE INC.

ANDROID A GOOGLE PLAY JSOU OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI GOOGLE INC.

IOS JE OCHRANNÁ ZNÁMKA NEBO ZAPSANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČNOSTI CISCO V USA A V DALŠÍCH ZEMÍCH A POUŽÍVÁ SE NA ZÁKLADĚ LICENCE.

VÝROBCE  
POLAR ELECTRO OY  
PROFESSORINTIE 5  
FI-90440 KEMPELE  
TEL +358 8 5202 100

WWW.POLAR.COM

17972138.00 CZE 07/2018

KOMPATIBILNÍ S



/polarglobal

### Návod pro první použití

Podrobnější informace najdete na adrese

[support.polar.com/en/VantageV](http://support.polar.com/en/VantageV)

Čeština

### Aplikace a webová služba Polar Flow


#### OKAMŽITÉ ZOBRAZENÍ TRÉNINKOVÝCH DAT V MOBILNÍ APLIKACI

Pořďte si aplikaci Polar Flow v App Store nebo na Google Play. Po tréninku hodinky synchronizují s aplikací Flow a získáte okamžitý přehled a zpětnou vazbu ke svému tréninkovému výsledku a výkonu. V aplikaci Flow se můžete také podívat, jak jste spali a jak aktivní jste byli během dne.

#### WEBOVÁ SLUŽBA POLAR FLOW PRO PODROBNĚJŠÍ ANALÝZU

Převeďte svá tréninková data do webové služby Flow pomocí počítače nebo aplikace Flow. Ve webové službě můžete sledovat své úspěchy, získat pokyny a podrobnou analýzu tréninkových výsledků, aktivity a spánku.

**i** Hodinky si můžete přizpůsobit nastavením oblíbených sportů a informací, které chcete při tréninku sledovat, pomocí **sportovních profilů Polar** ve webové službě a aplikaci Polar Flow.



### Zahájení tréninku

1. Nasadte si hodinky a utáhněte náramek.
2. Stiskněte tlačítko **ZPĚT** pro vstup do hlavní nabídky, vyberte možnost **Zahájit trénink** a poté vyhledejte sportovní profil.
3. Vyjděte ven a stranou vysokých budov a stromů. Držte hodinky v poloze displejem vzhůru, dokud nezachytí signál GPS. Po nalezení signálu se zobrazí ikona GPS.
4. To, že hodinky zachytily tepovou frekvenci, poznáte podle toho, že se vám zobrazí vaše tepová frekvence.
5. Jakmile hodinky zachytí všechny signály, spusťte záznam tréninku stisknutím **OK**.

#### POZASTAVENÍ A UKONČENÍ TRÉNINKU

Pro přerušování tréninkové jednotky stiskněte tlačítko **ZPĚT**. Chcete-li pokračovat v tréninku, stiskněte tlačítko **OK**. Pro ukončení tréninku při jeho přerušování stiskněte a podržte tlačítko **ZPĚT**, dokud se nezobrazí text **Nahrávání ukončeno**. Ihned po skončení tréninku budete mít na hodinkách k dispozici souhrnná data.

**i** Hodinky synchronizují vaše tréninková data s mobilní aplikací Flow automaticky, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth a aplikace Flow je spuštěná.


#### PÉČE O HODINKY VANTAGE V

Udržujte hodinky v čistotě tak, že je po každém tréninku omyjete pod tekoucí vodou. Než budete hodinky nabíjet, ujistěte se, že nabíjecí kontakty na hodinkách a kabelu nejsou mokré, zaprášené nebo znečištěné. Jakoukoli nečistotu nebo vlhkost jemně setřete. **Hodinky nenabíjejte, když jsou mokré.**

### Trénink se snímáním tepové frekvence

Měření tepové frekvence na zápěstí je pohodlné a snadné. Utáhněte náramek pro trénink, spusťte trénink na hodinkách a můžete začít.

Pokud chcete, aby měření tepové frekvence bylo přesné, nasadte si hodinky několik minut před zahájením měření tepové frekvence, aby se pokožka hodinkám přizpůsobila. Náramek připevněte pevně na zápěstí, **těsně za zápěstní kost** tak, aby displej směřoval nahoru. Snímač na zadní straně se musí dotýkat kůže, ale náramek by neměl být příliš utažený.



Když neměříte tepovou frekvenci, trochu povolte náramek, aby byl pohodlnější a aby pokožka mohla dýchat.

**i** Hodinky jsou také kompatibilní se snímačem tepové frekvence Polar H10 s hrudním pásem. Snímač tepové frekvence si můžete přikoupit jako příslušenství. Kompletní seznam snímačů a příslušenství, které jsou s hodinkami kompatibilní, najdete na adrese [support.polar.com/en/VantageV](http://support.polar.com/en/VantageV).